



# Bedienungsanleitung

## 40V Ladegerät

### MD10

#### ⚠ **Sicherheitshinweise!**


Achtung! Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch des Gartengeräts vertraut. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung bitte sicher auf.

- ⚠ Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät, das mit dem Produkt geliefert wird und versuchen Sie nicht, andere Arten von Akkus im Ladegerät aufzuladen als die originalen Akkus: MD40-2, MD40-2.5, MD40-4, MDK40-2, MDK40-4.
- ⚠ Das Ladegerät muss trocken und warm (zwischen 10-25°C) aufbewahrt und in Innenräumen verwendet werden. Es wird an eine normale 230-V-Steckdose angeschlossen.
- ⚠ Bevor Sie den Akku zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, den Akku vollständig aufzuladen.
- ⚠ Die Oberfläche des Akkus kann während des Ladevorgangs heiß werden. Das ist ganz normal.
- ⚠ Akku und Ladegerät dürfen während des Ladevorgangs nicht abgedeckt werden.

Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein und lassen Sie ihn einrasten, um ihn zu verriegeln.

Auf dem Ladegerät befinden sich 2 Kontrollleuchten, die den Status und den Ladezustand des Akkus anzeigen (Siehe Abbildung):

- **Konstantes Rotes Licht:** Batterieladung
- **Konstantes grünes Licht:**
  1. Das Ladegerät ist zum Laden bereit, aber der Akku ist nicht richtig angeschlossen;
  2. Der Akku ist vollständig geladen und muss vom Ladegerät entfernt werden.



Abbildung

---

Das Ladegerät schaltet sich aus, wenn der Akku voll ist. Es wird jedoch nicht empfohlen, den Akku zu laden mehr als 24 Stunden.

Soweit möglich, wird empfohlen, den Akku vollständig leer zu fahren und jedes Mal vollständig aufzuladen, da dies die Lebensdauer des Akkus verlängert.

Um den Akku aus dem Ladegerät zu entfernen, ziehen Sie den Akku heraus.

Während der Winterlagerung sollte der Akku aufgeladen und zwischen 10 und 20°C aufbewahrt werden. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen sauber und frei von Schmutz sind.

### Technische Daten

Modell	MD10
Eingangsspannung	230V AC
Eingangsleistung	250 W
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Ladespannung	40V DC
Ladestrom	0,6 A
Ladezeit	
MD40-2: 4h; MD40-2.5: 5h MD40-4: 8h	
MDK40-2: 4h; MDK40-2.5: 5h	

\* Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur abgegeben:  
Mannheimer Diesel GmbH - Oldenburger Straße 51a, 26655 Westerstede, DE

#### Garantie und Service

MD Geräte Service

Website: [www.mdgeraete.de](http://www.mdgeraete.de)

E-Mail: [info@mdgeraete.de](mailto:info@mdgeraete.de)

Tel: +49 (0)30 2359 9280

#### Auslieferung und Retouren

MD Geräte

Oldenburger Str. 51 A, 26655 Westerstede